



Echangeur autoroutier "B"


2. Echangeur ordinaire.



(2 x 2 bandes de circulation)




TR081/3











Les potences ne sont placées que s'il n'est pas possible de placer un préavis classique

Annnonce de la prochaine sortie ou échangeur.

